

照明器具 取扱説明書

品 番

3278 OZW

※ 電源ブレーカーを遮断してから取り付けてください。（感電などの原因となります）

※ 器具の重量保持の為、天井取付部の強度を確保してください。

※ 電源線と器具側のリード線を確実に接続してください。





図-1 (取付板)

取付ピッチ



メーカー : K I C H L E R

サイズ : 器具高 535mm

: 全長 1500mm

: 直径φ 610mm

仕上げ : Olde Bronze with

: Satin Etched

重 量 : 7.2kg

ランプ : 白熱球 100W×3

口 金 : E26

Liberty
corporation

(株) リバティ照明研究所

03-3829-5671